



NÁVOD NA POUŽITÍ

ProScale PROFREIGHT 332 do 150kg / 100g
OB17259

Před použitím tohoto produktu si pozorně tyto jednoduché pravidla.

Účel použití:

Přístroj je určen pro vážení předmětů do hmotnosti max. 150 kg (332lb). Provozujte jen v suchém, čistém prostředí. Nej přesnější výsledky měření dosáhnete při pokojové teplotě. V případě změny teploty prostředí nechejte před použitím zařízení přizpůsobit okolní teplotě minimálně hodinu před použitím. Bezpodmínečně zabraňte kontaktu s vlhkostí. Jiné než uvedené použití vede k poškození produktu! Kromě toho je spojeno s nebezpečím, jako je např. zkrat, požár, úder elektrickým proudem atd. Celý produkt nesmí pozměňovat resp. přestavovat a kryt se nesmí otevírat.

Bezpečnostní pokyny:

Pokud vzniknou škody nedodržáním tohoto návodu k použití, zanikne nárok na poskytnutí záruky! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny nepřiměřeným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na poskytnutí záruky.

- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno produkt svévolně přestavovat a / nebo pozměňovat!
- Tento přístroj není hračka. Udržujte mimo dosah dětí.
- Nevystavujte přístroj mechanickému zatížení. Chraňte ho před kontaktem s vlhkostí a kapalinami, před průvanem, vibracemi a velkými teplotními výkyvy. V exteriéru přístroj používejte jen za příznivých podmínek as vhodnou ochranou.
- Tato váha je precizní měřicí přístroj. Provoz v blízkosti jiných přístrojů se silným elektromagnetickým vyzařováním (elektromotory, mobilní telefony, vysílače atd.) Může vést k odchylkám.
- V případě přetížení váhy nebo její rozebrání zaniká nárok na poskytnutí záruky.

Obsluha:

Váhu lze provozovat pomocí AC adaptéru (DC 6V 100mA) nebo pomocí 3x baterií 1,5V AAA (nejsou součástí dodávky). Baterie se vkládají po otevření spodního krytu, vjebte na správnou polaritu baterií, nakreslenou na zařízení. Pokud přístroj delší dobu nebudete nepoužívat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození v důsledku vytečení baterií.

Vážení

Váhu v žádném případě nezatěžujte trvalou zátěží. Váhu postavte na pevnou, vodorovnou podložku. Zapněte ji tlačítkem "on / off". Počkejte dokud se na displeji nezobrazí 0.00. Pokud se nezobrazí 0.00 stiskněte tlačítko "TARE / ZERO". Na vázící plochu položte váženou položku. Po stabilizování naměřené hodnoty můžete z displeje odečíst hmotnost.

Nulování / tára

V případě že potřebujete vážit v misce nebo nádobě a tuto hmotnost nechcete započítat do vážení, můžete ji položit na vázící podložku a stisknutím tlačítka "TARE / ZERO" váhu vynulujete. V případě že misku / nádobu odejmete na displeji se zobrazí záporná hodnota hmotnosti. Váhu vynulujete opětovným stisknutím tlačítka "TARE / ZERO".

Přetížení

Pokud je vážená položka těžší než měřicí rozsah váhy, objeví se na displeji "eeee". V takovém případě předmět z váhy okamžitě odstraňte. Přetížení může způsobit trvalé poškození tohoto citlivého přístroje. Poškození tohoto druhu nepodléhá záruce.

Volba jednotky hmotnosti

Tlačítkem Unit na pravé straně displeje lze přepínat mezi jednotkami kg (kilogram) / lb: oz / lb (libra) / st (stone)

Přidržení zvážené hmotnosti

Stisknutím tlačítka "HOLD" podržte na displeji navážený hodnotu až do opětovného stisknutí tlačítka "HOLD"

Vypnutí váhy

Váhu vypnete tlačítkem "on / off". Kvůli šetření baterií je přístroj vybaven funkcí automatického vypínání. Po cca. 2 minutách nečinnosti se váha vypne. V případě že chcete vypnout funkci automatického vypínání nebo nastavit podsvícení displeje vypněte váhu, podržte tlačítko "HOLD" a zapněte váhu tlačítkem "on / off". Obě tlačítka uvolněte když se na displeji zobrazí "L-ON" nebo "L-OFF". Tlačítkem "UNIT" přepínáte mezi hodnotami "L-ON" - podsvícení displeje zapnuto, nebo "L-OFF" - podsvícení displeje je vypnuto. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka "HOLD" a přejdete na nastavení automatického vypnutí váhy. Na displeji se zobrazí "A-ON" nebo "A-OFF". Tlačítkem "UNIT" přepínáte mezi hodnotami "A-ON" - automatické vypnutí povolené, nebo "A-OFF" - automatické vypnutí zakázáno. Vypněte a zapněte váhu pro uložení nastavení a návrat do normálního vázícího módu.

Kalibrace

Tato váha byla profesionálně zkalibrována před odesláním. Překalibrovat váhu je třeba zejména při změně nadmořské výšky ve kterém se zařízení používá či při nepřesnosti měření. Na kalibraci potřebujete přesné 75kg závaží nebo kombinaci závaží hmotnosti 75kg. Položte váhu na rovný a stabilní podklad a vypněte váhu. Podržte tlačítko "ZERO" a podržte také tlačítko "on / off" dokud se nezobrazí AD hodnota (různá číselná hodnota). Stiskněte tlačítko "UNIT", na displeji se zobrazí "CAL" a začne blikat hmotnost závaží, které se použije při kalibraci (75kg). Položte požadované závaží na vázící plochu. Kalibrace je dokončena pokud se na displeji zobrazí "PASS".

Údržba a péče

Zvenku čistíte přístroj jen měkkou, suchou utěrkou nebo štětcem. V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo ředidla, které by mohly poškodit kryt nebo omezit funkčnost přístroje.

Likvidace

Nepoužitelný přístroj likvidujte podle platných zákonných předpisů.

Technické údaje:

Měřicí rozsah (max.): 150000 g

Přesnost: 100g

Provozní teplota: 10 ° C až 40 ° C

Rozměry (Š x V x H): 31,5 cm x 32,5 cm x 4 cm

Rozměry vázící podložky: 31,5cm x 32,5cm

Napájení: 3 x 1,5V AAA baterie nebo adaptér 6V / 100mA

Hmotnost: 5000 g

Rozšířená záruka:

Standardní záruka na výrobní vady výrobku je 24 měsíců. Výrobce však nad rámec této zákonné lhůty poskytuje rozšířenou záruku. Spolu má tedy výrobek záruku 5 let. Po dobu 24 měsíců od koupě výrobku si reklamaci uplatňujete u prodejce váhy. Po této době Váhu reklamujete přímo u distributora a to na adrese: **HBI Europe GmbH, Koepestraße 17, 41812 Erkelenz, Germany**

Původ zboží: Čína

Dovozce: JADO Trade s.r.o, e-mail: info@jadotrade.com